

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLING INSTRUCTIONS

## GEBRAUCHSANWEISUNG / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

E

Colocar los tornillos de plástico con logotipo (1), que no tienen ranura, a la parte superior. Los dos pequeños tetones de la parte inferior evitan que los tornillos pivoten al girar manualmente las barras inferiores para conseguir fijarlas (2). Una vez fijado el arco superior, introducimos el carro en las guías (3). Para hacerlo debemos apretar los frenos con el fin de facilitar la entrada sin dañar los frenos. (4) Seguido colocamos la base encajada en las guías (5). I la fijamos con los tornillos con ranura especial (6) para ser apretados con una moneda (7). Y listo, a disfrutar de tu Crush to Saver®.

F

Placer les tournevis de plastique avec le logotype (1), qui n'ont pas de rainure, sur la partie supérieure. Les deux petits tétons de la partie inférieure évitent que les tournevis pivotent quand on tourne manuellement les barres inférieures afin de les fixer (2). Une fois l'arc supérieur fixé, introduisons le chariot dans les glissières (3). Pour le faire, nous devons appuyer sur les freins afin de faciliter l'entrée sans endommager les freins.(4) Ensuite, nous plaçons la base emboîtée dans les glissières (5) et nous la fixons avec les tournevis à rainure spéciale (6), pour être serrés avec une monnaie (7). Voilà, c'est prêt, vous pouvez utiliser le Crush to Save®.

ENG

Place logo plastic screws (1), which have no slot, in the upper part. The two small swellings below avoid screws pivoting when turning lower bars manually in order to fix them (2). Once the upper arch is fixed, insert the carriage in the guides (3). In order to do so, tighten the brakes to allow access without damaging the brakes.(4) Next, place the fitted base in the guides (5). Then, fix it with the screws which have a special slot (6) to be tightened with a coin (7). And, ready! Enjoy your "Crush to Save®".

D

Plazieren Sie die Schrauben mit Logo-typ (1), die keine Rille haben auf die obere Seite. Die beiden kleinen Laschen auf der unteren Seite verhindern, dass die Schrauben schwingen, wenn man die unteren Balken festmacht (2). Wenn der obere Bogen befestigt ist, platzieren man den Karren auf die Schienen (3). Um das zu machen muss man auf die Bremse drücken, damit man den Eingang erleichtert, ohne die Bremsen zu schädigen.(4) Danach plziert man die Basis auf die Schienen(5) und man befestigt sie mit den speziellen Schrauben mit Rille(6), die man mit einer Münze anschrauben kann.(7) Und fertig, jetzt können Sie Crush to Saver® benutzen.

I

Collocare le viti di plastica indicate con (1), che non hanno rientranza, sulla parte superiore. I due piccoli componenti della parte inferiore evitano che le viti girino attivando le barre inferiori per riuscire a fissarle.(2). Dopo aver fissato l'arco superiore, inseriamo il carrello nelle guide (3). Per attivarlo bisogna schiacciare i freni per agevolare l'entrata senza danneggiare i freni.(4) Collocare la base nelle guide (5). Fissiamo la base con le viti a fessura speciale (6) per essere fissati con una moneta (7). Pronto per divertirsi con "Crush to Save®"

P

Colocar os parafusos de plástico com logotipo (1), que não têm ralha, na parte superior. Os dois pequenos "bicos" da parte inferior evitam que os parafusos saltem ao girar manualmente as barras inferiores para conseguir fixá-las (2). Uma vez fixado o arco superior, introduzimos o carro nas guias (3). Para fazê-lo devemos apertar os freios com o objetivo de facilitar a entrada sem causar danos aos freios. (4) Em seguida colocamos a base encaixada nas guias (5). E a fixamos com os parafusos com ralha especial (6) para ser apertados com uma moeda (7). E pronto, para aproveitar do teu "Crush to Save®".

CAT

Col·locar els cargols de plàstic amb logotip (1), que no tenen ranura, a la part superior. Els dos petits galets de la part inferior eviten que els cargols pivotin en girar manualment les barres inferiors per aconseguir fixar-(2). Un cop fixat l'arc superior, introduïm el carro en les guies (3). Per fer-ho hem de prémer els frens per tal de facilitar l'entrada sense danyar els frens. (4). Seguit col·loquem la base encaixada en les guies (5). I la fixem amb els cargols amb ranura especial (6) per ser estrets amb una moneda (7). I ja està, a gaudir del teu Crush to Saver®.

